

## "信興集團"手機應用程式安裝說明

(適用於寵物智能餵食器 SMART-FEED)





,請將二維碼正對攝像	
→聲"嗶"聲響,可按顯	おい
∽一步。	
e vo ou en	
ectromote d	
mple	
arie Alle	
207 NGA	
頁,保持 15-20cm 距離	
聽到提示音	
什麼都沒聽到	



根據個人需要設定應用程		
設置		
FEED	>	
	>	
化"	>	
	>	
	自動 >	
	>	

## 10. 故障排除

故障現象	原因	解決方法
產品不能運作。	檢查是否已連接電源。	安裝 3 枚 D 型電池並檢查 USB 電源線及適配器是否對
		插座。
產品沒有糧食送出或糧食	糧食出口是否堵塞或金屬食物盤是否糧	清理糧食出口及金屬食物盤。
份量與設定不符。	食過多。	
應用程式内顯示產品離	產品與路由器距離是否過遠。	產品與路由器相距太遠會令連接不穩定,調整產品與
線。		及兩者盡量接近。
產品無法與應用程式綁定	是否連接至 5G 無線網絡,或無線網絡	將產品連接 2.4G 的無線網絡及設定無線網絡的登入與
	的登入賬號及密碼是否帶有中文。	數字及英文字母組合。

如使用以上方法仍未能使產品恢復正常操作,切勿嘗試自行維修。應聯絡信興電器服務中心有限公司進行檢查及維修。

完好,以及是否完全插入電源

與路由器之間的距離於 10 米内

賬號及密碼不應超過12位的

FEED-D1024